Plaques de glu pour destructeur d'insectes
لوحات لاصقة لصاعق الحشرات

Réf.
GLU-A4-J / GLU-A4-N
Format A4





Les +

- Format standard A4 (210 × 297 mm)
- Jaune double face : capture sur les deux côtés
- Noire simple face : discrète, ne montre pas les insectes capturés
- Aucun insecticide, aucune odeur
- Les insectes restent collés : pas de fragments projetés comme avec une grille électrique
- Adaptée aux zones alimentaires et aux plans HACCP
- Livrée avec film protecteur

Description

Plaques engluées de rechange pour destructeurs d'insectes à glu (pièges lumineux UV). La lumière de l'appareil attire mouches, moustiques et autres insectes volants qui viennent se coller sur la plaque. La capture est silencieuse et sans projection, ce qui en fait la solution recommandée pour les cuisines, restaurants, boulangeries, ateliers agroalimentaires, hôpitaux et commerces. La plaque sert aussi d'indicateur : le nombre d'insectes capturés permet de suivre l'activité des nuisibles.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Plaque jaune	Plaque noire
Format	A4 — 210 × 297 mm	
Faces encollées	2 (double face)	1 (simple face)
Couleur	Jaune	Noire à motif
Atout principal	Capture maximale	Discrétion en salle
Fixation	2 perforations	Selon l'appareil
Protection	Film / papier protecteur à retirer avant usage	
Substance active	Aucune — piégeage mécanique par colle	
Compatibilité	Destructeurs d'insectes à glu acceptant le format A4	
Usage	Intérieur, locaux secs	

Vérifiez que votre appareil accepte le format A4 avant commande. En cas de doute, envoyez-nous la référence ou une photo de votre appareil.

FICHE TECHNIQUE

Plaques de glu

Mise en place

1. Débrancher le destructeur d'insectes.
2. Retirer l'ancienne plaque et la jeter dans un sac fermé.
3. Retirer le film protecteur de la nouvelle plaque en la tenant par les bords.
4. Insérer la plaque dans son logement, face collante tournée vers la lampe (plaque noire).
5. Rebrancher l'appareil et noter la date de changement.

Suivi et remplacement

- Contrôler la plaque chaque semaine.
- La remplacer dès qu'elle est couverte d'insectes, poussiéreuse ou qu'elle ne colle plus.
- En zone alimentaire : noter le nombre de captures et la date dans le registre de lutte contre les nuisibles (traçabilité HACCP).
- Changer aussi les tubes UV de l'appareil environ une fois par an.

⚠ Précautions

- Toujours débrancher l'appareil avant de changer la plaque.
- Éviter tout contact de la colle avec la peau, les cheveux et les vêtements. En cas de contact, retirer la colle avec de l'huile végétale puis laver à l'eau savonneuse.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas placer l'appareil directement au-dessus des plans de travail ou des denrées.
- Les plaques usagées s'éliminent avec les déchets ménagers, dans un sac fermé.

Stockage

Conditionnement	Conserver les plaques à plat, dans leur emballage, film protecteur en place.
Lieu	Endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct, de la chaleur et de la poussière.
Conseil	Ne pas empiler d'objets lourds sur les plaques pour éviter les déformations.

ملخص بالعربية

- لوحات لاصقة بديلة لأجهزة صعق الحشرات التي تعمل باللصق، مقاس A4 (210 × 297 mm).
- الصفراء لاصقة من الوجهين، والسوداء لاصقة من وجه واحد ولونها لا يُظهر الحشرات الملتصقة.
- بدون مبيدات وبدون رائحة، مناسبة للمطابخ ومواقع الصناعات الغذائية.
- افصل الجهاز قبل التغيير، انزع الورقة الواقية، وغيّر اللوحة عندما تمتلئ أو تفقد لزوجتها.
- تُحفظ في مكان بارد وجاف بعيداً عن الشمس، وبعيداً عن متناول الأطفال.